

Индикация режимов сигнализации и состояния автомобиля

	Открыты двери, капот, багажник		Передача команды управления
	Включен режим охраны со звуком		Двигатель работает
	Включен режим бесшумной охраны		Включен режим антиограбления
	Замки дверей закрыты		Разряжен элемент питания брелка
	Замки дверей открыты		Температура двигателя
	Зажигание включено		Подключен GSM/GPS модуль
	Не включен стояночный тормоз		Включен будильник
	Режим ручной коробки передач		Вкл. таймер обратного отсчета
	Блокировка кнопок брелка		Установлен ПИН-код

	Сработал 1-й уровень датчика удара		Сработал 2-й уровень датчика удара
	Сработал 1-й уровень доп. датчика		Сработал 2-й уровень доп. датчика
	Отключен 1-й уровень датчика удара		Отключен датчик удара
	Отключен 1-й уровень доп. датчика		Отключен доп. датчик

Программируемые режимы работы сигнализации

	Режим автозапуска по будильнику		Режим турботаймера
	Режим периодического автозапуска		Автоматическое включение охраны
	Режим автозапуска по температуре		Режим иммобилайзера
	Режим сервисного обслуживания		

Экстренное включение режима охраны без брелка

1. При включенном зажигании откройте дверь. Светодиод начнет мигать.
2. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание. Сигнализация включит 20-секундный режим ожидания. В подтверждение начала отсчета последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка световых сигналов.
3. В течение режима ожидания выйдите из автомобиля и закройте все двери. По истечении 20-ти секунд автоматически включится режим охраны независимо от состояния дверей, капота, багажника. В подтверждение последует 1 вспышка световых сигналов. Светодиод начнет медленно мигать, показывая, что автомобиль охраняется.

Экстренное выключение режима охраны без брелка

1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки световых сигналов, если режим охраны включался без брелка.
2. В течение 20-секунд при открытой двери включите зажигание и нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
3. Выключите зажигание.

Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки световых сигналов.

Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать сервисную кнопку необходимое число раз, равное второму числу персонального кода и выключить зажигание. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. Последуют две вспышки световых сигналов.

Заводское значение пин-кода: 3